

Temperatur-Transmitter / Messumformer



Für Widerstandsthermometer mit 2, 3 und 4-Leiter sowie für Thermoelemente (alle Typen)

Die Temperatur wird über den Temperaturfühler gemessen, durch den Temperatur-Messumformer umgewandelt und als temperaturlineares Ausgangssignal mit 4-20 mA ausgegeben. Die Isolation zwischen Ein- und Ausgang ist ebenfalls gewährleistet.

Die Transmitter sind für Kopfmontage und auch für Hutschienenmontage erhältlich.

Bestellbezeichnung

Transmitter PT 100

Messumformer analog für PT 100

Transmitter Thermoelemente

Messumformer analog für Thermoelement

